

Demontageanleitung

Holzschalen

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND HINWEISE

Diese Anleitung ist ausschließlich zur Demontage der Mehrzweckstühle Holzschalen vorgesehen. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten zur Montage beginnen. Beachten Sie folgende Warnungen, um Personengefährdungen oder Störungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Demontageanleitung immer griffbereit am Montageort zur Verfügung steht.

1.1 QUALIFIKATION DES PERSONALS

Das Produkt darf ausschließlich durch geeignetes, qualifiziertes, unterwiesenes und autorisiertes Fachpersonal transportiert, ausgepackt, bedient, gewartet und anderweitig verwendet werden.

1.2 HINWEISE ZUR DEMONTAGE

Diese Anleitung dient ausschließlich zur Demontage der Mehrzweckstühle Holzschalen. Ersatzteile sind direkt bei einem unserer Ansprechpartner der GSM Sella anzufragen. Ersatzteile sind ab Kaufdatum 7 Jahre verfügbar.

1.3 VORBEREITUNG

WARNUNG: BESCHÄDIGUNGSGEFAHR ausgebaute Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden.

WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR Quetschungen sind möglich, tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

1.4 WERKZEUG

Für die Demontage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

1. Akkuschauber mit dem Aufsatz Kreuz PZ2
2. Gummihammer
3. Zange

2. DEMONTAGE SITZ

- 2.1 Bewegen Sie den Stuhl auf eine arbeitsfähige Unterlage und drehen Sie den Stuhl um 180°, sodass er mit der Sitzschale auf dem Boden liegt.
- 2.2 Lösen Sie mit einem Akkuschauber alle Schrauben, die das Gestell mit der Schale verbindet.
- 2.3 Jetzt kann die neue Sitzschale montiert werden. Die Distanzhülsen können, wenn sie unbeschädigt sind, wiederverwendet werden. Die fachgerechte Entsorgung der alten Sitzschale übernimmt die GSM Sella GmbH.



3. DEMONTAGE STAPELPRISMEN

- 3.1. Bewegen Sie den Stuhl auf eine arbeitsfähige Unterlage und drehen Sie den Stuhl um 180°, sodass er mit der Sitzschale auf dem Boden liegt.
- 3.2. Entfernen Sie mit einem Akkuschauber die defekten Stapelprismen von dem Gestell. Beschädigte Stapelprismen entsorgen Sie anschließend im Kunststoff-Müll.
- 3.3. Die neuen Stapelprismen können mit dem Akkuschauber festgedreht werden.



4. DEMONTAGE STOPFEN

- 4.1. Bewegen Sie den Stuhl auf eine arbeitsfähige Unterlage und drehen Sie den Stuhl um 180°, sodass er mit der Sitzschale auf dem Boden liegt.
- 4.2. Entfernen Sie mit einer Zange die Stopfen am Fußende des Gestells. Falls sich die Stopfen schwer lösen lassen, nutzen Sie einen Hammer, um mehr Druck auszuüben. Hierbei werden die Stopfen beschädigt. Beschädigte Stopfen entsorgen Sie anschließend im Kunststoff-Müll.
- 4.3. Die neuen Stopfen können mithilfe eines Gummihammers in den Fuß des Gestelles montiert werden.

