

## Aufbau Mehrzweckstühle Holzschalen

Holzschalen

### 1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND HINWEISE

Diese Anleitung ist ausschließlich zur Demontage der Mehrzweckstühle Holzschalen vorgesehen. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten zur Montage beginnen. Beachten Sie folgende Warnungen, um Personengefährdungen oder Störungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Demontageanleitung immer griffbereit am Montageort zur Verfügung steht.

#### 1.1 QUALIFIKATION DES PERSONALS

Das Produkt darf ausschließlich durch geeignetes, qualifiziertes, unterwiesenes und autorisiertes Fachpersonal transportiert, ausgepackt, bedient, gewartet und anderweitig verwendet werden.

#### 1.2 HINWEISE ZUR MONTAGE

Diese Anleitung dient ausschließlich zur Demontage der Mehrzweckstühle Holzschalen. Ersatzteile sind direkt bei einem unserer Ansprechpartner der GSM Sella anzufragen. Ersatzteile sind ab Kaufdatum 7 Jahre verfügbar.

#### 1.3 VORBEREITUNG

**WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR** alle verbauten Teile müssen auf ihre Unversehrtheit geprüft werden.

**WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR** Quetschungen sind möglich, tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

#### 1.4 WERKZEUG

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

1. Akkuschauber mit dem Aufsatz Kreuz PZ2
2. Linsensenkkopfschraube DIN 966 (ISO 7047) M5x40 (im Lieferumfang enthalten)

### 2. MONTAGE SITZ

- 2.1 Legen Sie die Sitzschale auf eine arbeitsfähige Unterlage, mit der Sitzfläche nach unten.
- 2.2 Platzieren Sie je eine Distanzhülse über einem Bohrloch.
- 2.3 Auf die Distanzhülsen legen Sie das Gestell, mit den dafür vorgesehenen Löchern und schrauben Sie die Linsensenkkopfschraube fest.

